Tanque para Aire Comprimido 19 L Portable Air Tank 19 L

MANUAL DE USUARIO

Presión máxima 125 PSI







Capacidad 19 L

Conexión 6.3 mm 1/4"

MANGUERA de **1.2 m**

Ideal para Inflar AUTOS. MOTOCICLETAS Y BICICLETAS V JUGUETES INFLABLES

MANÓMETRO Indicador_de **PRESION**







MOD.: TAC-19

Lea cuidadosamente las instrucciones



Este Manual de Instrucciones ha sido creado con la finalidad de simplificar la instalación. uso v mantenimiento de este equipo.

Preste mucha ATENCIÓN a las PRECAUCIONES y RECOMENDACIONES de uso

para asegurar su correcta operación. Recomendamos el uso de PIEZAS ORIGINALES para garantizar la eficiencia y el servicio de Tanque para Aire Comprimido, modelo TAC-19.

INFORMACIÓN GENERAL

¡FELICIDADES! por haber elegido un producto de la familia MIKEL'S[®]. Es importante que usted sepa que, para el diseño y manufactura de este producto está pensada tanto la funcionalidad y eficiencia del mismo, así como la seguridad del operador.

Para que este equipo nuevo conserve su funcionalidad y rinda productivamente durante largo tiempo, le pedimos leer y seguir cuidadosamente las instrucciones descritas en este manual.

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.

La omisión de alguna de las advertencias e instrucciones que se enlistan a continuación puede dar como resultado daño a la propiedad v/o lesiones personales serias.

Conserve todas las advertencias y todas las instrucciones.

PRECAUCIONES

Para evitar posibles daños al equipo baio prueba, siga estas pautas:

- · Leer cuidadosamente el manual de usuario antes de usar el equipo.
- Una vez recibido el equipo, revisar cuidadosamente el listado de accesorios y componentes.

Si tiene alguna duda favor de contactar a MIKEL'S® inmediatamente.

- Debido a mejoras del equipo, pueden existir ligeras diferencias entre el manual de usuario y el equipo sin previo aviso.
- MIKEL'S[®] no se hace responsable por el daño o pérdida del equipo debido a accidentes individuales o de terceras personas, el mal uso o abuso, reemplazo o reparación no autorizada, cualquier operación y mantenimiento que no esté alineado a los estándares de MIKEL'S®.
- MIKEL'S® no se hace responsable por daños o problemas en el equipo ocasionado por el uso opcional de accesorios o consumibles que no sean original MIKEL'S® o productos no autorizados por MIKEL'S®.
- · Este equipo es adecuado para técnicos profesionales.

MUY IMPORTANTE

Favor de leer y entender cuidadosamente estas instrucciones, requisitos de seguridad, advertencias y precauciones, use este equipo cuidadosamente y para el propósito para el cual fue diseñado, usarlo para otros propósitos puede causar daños personales o al equipo e invalida la garantía. Guarde las instrucciones para usos futuros.

- En caso de deterioro o extravío del manual, solicite de inmediato una copia a su distribuidor MIKEL'S® o en cualquier Centro de Servicio Autorizado MIKEL'S®.
- · Si el equipo cambiará de propietario, le pedimos se asegure de que se entregue junto con este manual de instrucciones.
- · Hemos cuidado mucho el diseño de este instructivo, sin embargo, si llegara a detectar algún error, le pedimos lo comunique tan pronto como le sea posible a través de un Centro de Servicio Autorizado MIKEL'S®.
- MIKEL'S® se reserva el derecho de modificar, actualizar v/o corregir este instructivo sin previo aviso.
- El Tanque para Aire Comprimido MIKEL'S[®] es un equipo altamente especializado, con características que sobrepasarán seguramente sus expectativas en cuanto a rendimiento y eficiencia.



Las instrucciones de operación y mantenimiento descritas en este manual constituyen una parte fundamental de su equipo. Es importante que lo conserve en un lugar seguro para futuras referencias, de modo que pueda ser rápidamente consultado en caso necesario. Este manual de operación contiene importante información acerca de la seguridad tanto del operador como de cualquier persona a su alrededor.

MIKEL'S® no se hace responsable por daños que surian como consecuencia de:

- · Ignorar las instrucciones descritas en este manual.
- · Cualquier uso que no esté especificado en este manual.
- El incumplimiento de las normas y reglas de seguridad vigentes para la prevención de accidentes en un área de trabajo.
- · La instalación o armado inapropiado del equipo.
- · No realizar las labores de mantenimiento sugeridas.
- Acciones o modificaciones hechas al equipo.
- El uso de refacciones no originales o inapropiadas para este modelo.
- Reparaciones o labores de mantenimiento que no se realicen en un Centro de Servicio Autorizado MIKEL'S®

Lea el instructivo, este contiene mensajes especiales sobre cuestiones de seguridad, posibles daños al equipo e información útil acerca del funcionamiento y mantenimiento del mismo, se recomienda leer atentamente toda la información para evitar daños al equipo y lesiones físicas.

Muchos accidentes son a causa del escaso mantenimiento.

El uso del equipo para aplicaciones diferentes a las que se destina podría causar una situación de peligro.

Por favor asegúrese que la persona que usa este equipo lea cuidadosamente y entienda estas instrucciones antes de operar su equipo.

Lea todas las instrucciones hasta comprenderlas. El incumplimiento con alguna de las instrucciones enumeradas puede resultar en lesiones severas o daños a su propiedad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DISPONIBLES.
Mantenga este documento en un lugar seguro para poder realizar futuras consultas.
 MANTENGA LIMPIA EL AREA DE TRABAJO.

Las áreas de trabajo desordenadas aumentan el riesgo de

lesiones.

MANTENGA ALEJADOS A NIÑOS.

Toda visita debería mantenerse a una distancia segura del área de trabajo.

: ADVERTENCIA! !

MODELO TAC-19 PRESIÓN MÁXIMA 125 psi NUNCA LA SOBREPASE

Si nota algún daño en las cajas o en su contenido avise inmediatamente a su distribuidor. Verifique que el número de serie en cada etiqueta de los empaques concuerde entre sí.

Este Manual de Instrucciones ha sido creado con la finalidad de simplificar la instalación, uso y mantenimiento de éste equipo. Preste mucha ATENCIÓN a las PRECAUCIONES y RECOMENDACIONES de uso para asegurar la correcta operación del **Tanque para Aire Comprimido.**

EL EMPLEO INCORRECTO DE ESTE EQUIPO PUEDE SER PELIGROSO, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:

- · Nunca opere el equipo en interiores.
- · Mantenga alejada a más de un metro de distancia cualquier sustancia flamable. Nunca use otro tipo de gas para rellenar el tanque que no sea aire.
- · Mantenga a niños y personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- · Mantenga el área de uso, en orden y despejada de objetos que puedan obstruir el movimiento, un área desordenada puede aumentar el riesgo de lesiones.
- · No use el equipo si la válvula o sus conexiones se encuentren dañadas.
- · No dirija la boquilla del tanque a personas o animales, una descarga de aire comprimido puede ocasionar lesiones serias.
- · Al operar la válvula de liberación de aire, deberá de tener cuidado con el retroceso que el aire comprimido producirá en cuanto sea liberado, si el operador no sostiene firmemente, el tanque podría resbalar de sus manos.
- · Nunca infle un neumático dañado.
- · Al final de cada jornada de trabajo, verifique que el equipo libere la presión.
- · No utilice el equipo cerca de personas que no porten el equipo de seguridad adecuado.



ADVERTENCIA:

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen las herramientas como juduetes.

DESCRIPCIÓN

El **Tanque para Aire Comprimido** está completamente montado y listo para ser cargado de aire. Antes de cargar con aire localice cada una de las partes para que se comprenda el propósito de cada una:

Llave de paso de aire, unido a la tapa del tanque: es el control del paso de aire que entra y sale del tanque.

Manómetro, unido al múltiple de cobre: sirve para reducir la presión en el tanque en caso de una sobrecarga.

Válvula de Seguridad: (Con un anillo de alambre unido) Localizado junto al múltiple de cobre, sirve para liberar la presión de aire en caso de una sobrecarga.

Boquilla de entrada de aire/Rosca de entrada y salida de aire: La válvula de entrada es la vía de entrada de aire para el llenado del tanque. La rosca roja sirve para controlar la salida del aire a través de la manquera.

LLENADO DEL TANQUE

Llenar el Tanque para Aire Comprimido es como inflar un neumático.

Lleve el tanque a cualquier gasolinera y con una toma de aire a presión limpia y seca abra la entrada de aire girando la rosca roja, llene el tanque a NO más de 125 psi (verifique en el manómetro), cuando termine cierre la rosca roja en sentido de las manceillas del reloj.

Es recomendable llenar el tanque de aire hasta que la válvula de presión marque entre 85 y 125 psi.

LA ROSCA ROJA NO DEBE UTILIZARSE CUANDO SE ESTÉ CARGANDO EL TANQUE. NO EXCEDA LA CARGA A MAS DE 125 PSI.

USO DEL TANQUE

Use el tanque para inflar.

Una vez cargado el tanque para aire, estará listo para inflar objetos.


Para inflar objetos abra el paso del aire girando la rosca roja en sentido contrario de las manecillas del reloj, coloque el enchufe de la manguera en la válvula del objeto a inflar hasta que éste tenga la presión deseada. Nivele la salida de aire con la rosca roja. Cuando termine cierre el paso de aire.


NO SE RECOMIENDA DESARMAR O REPARAR EL TANQUE.

DESPIECE

No.	DESCRIPCIÓN	PZS.
1	Tanque	1
2	Válvula	1
3	Manómetro	1
4	Tubo	1









NOTAS	



NOTAS	



MUCHAS GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO UNO MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS MIKEL'S®

Nuestra empresa es líder en la fabricación, integración y comercialización de herramientas, equipos y accesorios automotrices que **desde 1960** ha tenido como finalidad ofrecer productos de la más alta calidad para cualquier tipo de usuario, tanto para uso extremo como para uso ligero.

A lo largo de nuestra historia como fabricantes y comercializadores, hemos aprendido el gran valor que los usuarios le dan a los equipos y herramientas, es por eso que estamos plenamente comprometidos con usted y con el buen uso que el equipo MiKEL'5° le brindará a lo largo de toda su vida útil.

Nosotros consideramos que el uso correcto dado por el usuario a su herramienta, es el puente perfecto entre el prestigio de nuestra marca y el patrimonio de nuestros clientes. Por lo tanto, ponemos a sus órdenes la mas extensa red de centros de servicio en este sector; esto para atender cualquier anomalía, problema y/o reparación que requiera.

Nuestra meta es lograr que en **MIKEL'S**[®] encuentre la satisfacción total en herramientas, equipos y accesorios automotrices y que su adquisición sea una experiencia única y que se cumpla con la expectativa que tiene de ella. Nuestra empresa comparte esta visión con nuestro gran grupo de colaboradores y proveedores que con su apoyo, confianza y convicción nos permiten poder ofrecerle a usted este tipo de compromiso.

El nuestro, es el mejor de los trabajos posibles y cada uno de ustedes, la razón de hacerlo con toda la entrega, la pasión, la calidad y el profesionalismo que se merecen.

Gracias nuevamente por adquirir este producto **MIKEL'S®** y considere que nuestra empresa seguirá viendo hacia adelante, buscando que cada uno de nuestros equipos sea la mejor opción de compra del mercado buscando siempre la mejor relación PRECIO – CALIDAD.

Atentamente, Industrias Tamer S.A. de C.V.

Este producto, **Tanque para Aire Comprimido, modelo TAC-19,** es fabricado bajo supervisión de **MIKEL'S®** con estándares de calidad internacional.

PÓLIZA DE GARANTÍA

La garantía **MIKEL'S**º significa que este producto, sus piezas y componentes están respaldados por **1 año de garantía**, contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, así como de su funcionamiento; esto sin costo para el consumidor. Excepto en los siguientes casos:

- · Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- · Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

La presente póliza de garantía se podrá hacer efectiva en el domicilio del importador y/o fabricante que aparece en la presente póliza, en el establecimiento donde adquirio el producto, o bien, en los Centros de Servicio Autorizados MIKEL'5º (Favor de consultarlos via telefónica, por mail o en internet, también mencionados). Las partes, componentes, consumibles y accesorios en los productos que sea aplicable, los podrá adquirir en los Centros de Servicio Autorizados MIKEL'5º

Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto y la póliza de garantía vigente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Industrias Tamer® S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía en aquellos casos donde el domicillo del consumidor se encuentre fuera de la red de Centros de Servicio Autorizados MINEL'S® señalados en la página de internet www.mikels.com.mx o en los proporcionados a través del número lada sin costo: 01 800 71 81500.

Sello del establecimiento comercial y fecha de adquisición

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOD.: TAC-19

Capacidad máxima: 19 L
Presión máx de trabajo: 125 psi
Longitud de la manguera: 1.2 m
Peso neto: 7.5

Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V., Jaime Nunó No. 8, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, México, R.F.C. ITA 660201 TZ1, Tel.: Planta / Factory +52 (55) 5397 5844, Ventas / Sales +52 (55) 5361 8061, Fax: +52 (55) 5361 1417, Manufacturado en China.



